



Manual de instalación, uso y mantenimiento

Tinas Acrílicas

Consideraciones generales previas

Previo al montaje de la tina se deben contar con las siguientes condiciones:

- 1) Contar con una base nivelada y resistente.
 - a) Recomendación: Procurar que el piso de la tina quede al mismo nivel que el piso circundante a la misma. De esta forma el ingreso de los usuarios es más cómodo y seguro.
- 2) Contar con la bajada sanitaria de al menos 40 mm de diámetro, donde posteriormente desaguará la tina.
- 3) Contar con algún sistema de llenado (ej: monomando / llaves / grifo) que permita el llenado de la tina.

Procedimiento de instalación:

- 1) Posicionar la tina en su posición final dentro de su nicho
- 2) Regular los soportes de la estructura para que el ala de la tina quede perfectamente nivelada. Ayudarse de una nivel con burbuja.
 - a) **IMPORTANTE:** No empotrar la tina bajo ninguna circunstancia. La base de la tina se encuentra reforzada para soportar las cargas del agua y los usuarios.
- 3) Enroscar el sifón en el desagüe, y conectar el sifón a la bajada sanitaria de 40 mm de diámetro.
 - a) **IMPORTANTE:** Verificar que la bajada quede con la pendiente necesaria para una rápida evacuación del agua.
- 4) En caso de contar con grifería sobre la tina, conectar con flexibles a la red de agua de la vivienda.
- 5) Llenar la tina con agua y comprobar que no haya filtraciones en el sistema de desagüe.
- 6) Fabricar un cerramiento (faldón in situ) con materiales resistentes a la humedad (ej: madera impregnada, perfiles galvanizados, plancha de yeso antihumedad, etc.) y terminación a su gusto (cerámica, porcelanato, marmol, etc.).
 - a) La altura total del faldón debe llegar al borde del ala de la tina.
 - b) La tina debe descansar en sus soportes y no en el faldón.
- 7) Sellar el perímetro del ala de la tina con silicona neutra anti-hongos y dejar secar por al menos 24 hr antes de usar la tina.

Recomendaciones de uso y mantenimiento


- El acrílico sanitario es un material de baja porosidad y alto brillo. Para mantener sus cualidades a lo largo del tiempo limpiar con un paño aplicando líquidos multiuso **sin cloro ni abrasivos**.
- En caso de salpicaduras de sarro o grasas aplicar alcohol con un paño.
- Evitar la acumulación de suciedad en el desagüe, desenroscando la tapa del mismo.
- No apoyar elementos calientes que pudieran dañar la superficie de la tina (ej: cigarrillos)
- No utilizar la tina como acopio de escombros o materiales de construcción.
- En caso de rayones superficiales, lijar la superficie con lijas al agua de grano fino (1000 gr/1500 gr) y luego pulir hasta sacar brillo con pasta para acrílico.
- En caso de rayones profundos que superen el espesor del acrílico contactar a personal técnico para evaluar reparación.

Procedimiento de instalación


- 1) Posicionar la tina en su posición final dentro de su nicho
- 2) Regular los soportes de la estructura para que el ala de la tina quede perfectamente nivelada. Ayudarse de una nivel con burbuja.



- a) **IMPORTANTE:** No empotrar la tina bajo ninguna circunstancia. La base de la tina se encuentra reforzada para soportar las cargas del agua y los usuarios.



- 3) Enroscar el sifón en el desagüe, y conectar el sifón a la bajada sanitaria de 40mm de diámetro.
 - a) **IMPORTANTE:** Verificar que la bajada quede con la pendiente necesaria para una rápida evacuación del agua



- 4) En caso de contar con grifería sobre la tina, conectar con flexibles a la red de agua de la vivienda.
- 5) Drenar la tina y comprobar que no haya filtraciones en el sistema de desagüe.
- 6) Fabricar un cerramiento (faldón in situ) con materiales resistentes a la humedad (ej: madera impregnada, perfiles galvanizados, plancha de yeso antihumedad, etc.) y terminación a su gusto (cerámica, porcelanato, marmol, etc.).
 - a) En caso de contar con grifería se debe dejar prevista una tapa de inspección para la misma, con la variante de que no es necesaria que sea ventilada.
 - b) La altura total del faldón debe llegar al borde del ala de la tina.
 - c) La tina debe descansar en sus soportes y no en el faldón.



- 7) Sellar el perímetro del ala de la tina con silicona neutra anti-hongos y dejar secar por 24hs antes de usar la tina.



Recomendaciones de uso y mantenimiento

- El acrílico sanitario es un material de baja porosidad y alto brillo. Para mantener sus cualidades a lo largo del tiempo limpiar con un paño aplicando líquidos multiuso sin cloro ni abrasivos.
- En caso de salpicaduras de sarro o manchas grasas aplicar alcohol con un paño.
- Evitar la acumulación de suciedad en el desagüe, desenroscando la tapa del mismo.
- No apoyar elementos calientes que pudieran dañar la superficie de la tina (ej: cigarrillos).
- Si utiliza sales o aceites para baño, verificar que sean de buena calidad y que no dejen sedimentos.
- En caso de rayones superficiales, lijar la superficie con lijas al agua de grano fino (1000 gr /1500 gr) y luego pulir hasta sacar brillo con pasta para acrílico .
- En caso de rayones profundos que superen el espesor del acrílico contactar con personal técnico para evaluar reparación.
- Si el tapón del sistema de desagüe no sube ni baja cuando lo presiona: Desenrosque la tapa del desagüe y verifique que el sistema pop-up no se encuentre sucio o trabado. En caso de no solucionarlo contacte con el área de postventa

Buck & Buck no se hace responsable de los daños producidos en caso de no haber leído este manual de instalación, uso y mantenimiento.

CERTIFICADO DE GARANTÍA

Condiciones generales de garantía.

Las tinas fabricadas por Comercial Zona Wellness Ltda. son garantizadas durante 12 meses a partir de la fecha de facturación, si comprobadamente presentan defectos de fabricación. La garantía consiste en la reparación o sustitución de las piezas que Comercial Zona Wellness Ltda. considere defectuosas. Las reparaciones se efectuarán únicamente en nuestra fábrica, salvo que consideremos conveniente realizarlas en el domicilio del usuario. La garantía no cubre faldones en obra, instalaciones eléctricas o sanitarias, desmontaje y montaje de la tina.

Comercial Zona Wellness Ltda. no responderá por daños directos o indirectos causados a personas o cosas por defectos de fabricación de nuestros productos. Esta garantía perderá su vigencia en el caso de averías o ineficiencias originadas en causas no imputables a nuestra empresa, como por ejemplo intervención incorrecta, incapacidad o negligencia del usuario, intervención de personal no autorizado por Zona Wellness Ltda, terremotos, inundación, corrosión, uso de abrasivos, etc., o cualquier otra causa derivada de la no observación de las normas establecidas en nuestro manual de instalación, uso y mantenimiento.

Fabrica y garantiza
Comercial Zona Wellness Ltda
Las Esteras Norte 2610-Bodega 14-Quilicura
Santiago, Chile
Tel Postventa: +56 9 7989 5851
www.buckybuck.cl
postventa@zonawellness.cl

HECHO EL DEPÓSITO QUE MARCA LA LEY SE PROHÍBE LA REPRODUCCIÓN
TOTAL O PARCIAL DE ESTE MANUAL SIN AUTORIZACIÓN